

For at sikre cyklens sikkerhed og en bekymringsfri e-cykeloplevelse har e-cyklen en **E-Lock-funktion**, som beskytter din cykel mod tyveri ved at slukke for motoren. Du kan nemt låse/låse op for e-cyklen via trådløs forbindelse gennem **RideControl-appen**.

### Opsætning af E-Lock

1. Før du opsætter E-Lock, skal du sørge for at have gennemført aktiveringen af e-cyklen og registreringen af ejeren. Kun registrerede brugere med et gyldigt **Giant ID** kan aktivere E-Lock-funktionen.
2. Tænd din e-cykel.
3. Forbind din e-cykel med RideControl-appen.
4. Find knappen til E-Lock-indstillinger på hovedsiden for opsætning af e-cyklen.
5. Opret en 4-cifret pinkode til E-Lock.
6. Koden gemmes udelukkende til cyklens ejer, som er forbundet med Giant ID'et under aktiveringen af E-Lock. Når pinkoden er oprettet, kan du låse/låse op for e-cyklen via den virtuelle knap i RideControl-appen.

### Brug af E-Lock

1. Tænd e-cyklen. Låsestatussen vil være den samme som da systemet blev slukket.
2. Forbind RideControl-appen til din e-cykel.
3. Find E-Lock-ikonet/knappen øverst til højre på startsiden ved siden af navnet på den tilsluttede e-cykel.
4. Tryk på denne virtuelle knap for at låse/låse op for din e-cykel.

Du kan også låse din e-cykel op ved at bruge **RideControl Dash 2** eller **RideDash Evo 2.0 / RideControl Ergo 4** med din pinkode:

- Gå ind i indstillingsmenuen, og find E-Lock-opsætningen under siden for kørsel. Ved at vælge "**Manuel lås**" bliver e-cyklen låst.
- For at låse e-cyklen op skal du blot trykke på en vilkårlig knap og derefter indtaste den 4-cifrede pinkode.
- Tryk på **bekræft** for at låse op efter indtastning af pinkoden.
- Hvis en forkert kode indtastes, vil du få en besked og skal indtaste pinkoden igen.

[E-lock video](#)

[Activation og Registration video](#)